

# SIGMA SPORT® SC 6.12 kell

## KASUTUSJUHEND

Rohkem infot ja vastused korduvatele küsimustele leiate [www.sigmasport.com](http://www.sigmasport.com).

**Garantiitingimused** : Garantii ei hõlma patareid, normaalsest kulumisest tingitud muutusi; ebasobivast kasutamisest, hooldamatusest või avarii tagajärjel tekkinud kahjustusi.

Patareisid ei tohi visata olmeprügi hulka (European Battery Law). Palun viige need ametlikku kogumispunkti.

### 1. Start ja Stop

Treeningu alustamiseks hoidke suvalist nuppu all 2 sekundit.

SC 6.12 on nüüd treeningrežiimis.

Vajutage pealmist nuppu treeningu alustamiseks.

Vajutage Stop-nuppu (vasakpoolne ülemine) treeningu lõpetamiseks. Stopper peatub. Treeningmenüüst väljumiseks hoidke all vasakpoolset alumist nuppu.

### 2. Menüütasandile sisenemine

Hoidke all suvalist nuppu 2 sek. Seade läheb treeningrežiimi. Menüütasandile pääsemiseks hoidke all parempoolset nuppu 2 sek. Menüütasandil saate valida MEM või SET. Valides MEM saate vaadata viimase 7 treeningu andmeid. Kella seadistamiseks valige SET. Menüütasandilt väljumiseks hoidke all parempoolset nuppu 2 sek.

### 3. Treeningumälu vaatamine

Hoidke all suvalist nuppu 2 sek. Seade läheb treeningrežiimi. Menüütasandile pääsemiseks hoidke all parempoolset nuppu 2 sek. MEMi valimiseks vajutage pealmist nuppu. Olete jõudnud treeningumällu, kus kasutate treeningute edasi-tagasi kerimiseks alumisi külgmisi nuppe. Kuvatakse treeningu kuupäev, mis aitab leida soovitud treeningu. Valiku kinnitamiseks vajutage pealmist nuppu.

Saate vaadata treeningu kohta järgnevaid andmeid:

- Algusaeg
- Keskmine ringiaeg
- Kõik ringid, parim ring on märgitud sümboliga

Vajutage külgmisi alumisi nuppe ringide vahetamiseks.

### 4. Seadistused (kell/kuupäev/alarm)

Seadistamiseks (nt kellaaja) toimige järgnevalt: vajutage suvalist nuppu 2 sek. Seade on nüüd treeningrežiimis. Menüüsse jõudmiseks hoidke all parempoolset nuppu 2 sek. Valige SET vajutades pealmist nuppu. Ekraanil kuvatakse CLOCK. Valige alumiste nuppude abil, mida soovite seadistada (CLOCK/DATE/ALARM/TONE) ja kinnitage valik pealmise nupuga. Alumiste külgmiste nuppudega saate suurendada/vähendada väärtusi, pealmise nupuga kinnitada valiku. Seadistamisprotsessi

katkestamiseks vajutage STOP-nuppu. Seda protseduuri saate kasutada kõigi nelja menüüartikli puhul.

## 5. Ekraani ülevaade

→ Puhkerežiim: Ülemine rida – kellaaeg, alumine rida – kuupäev. All – alarmimärk, kui alarm on sees.

→ Treeningrežiim: Ülemine väike rida – parima ringi ikoon (BEST LAP), ringide arv, valgustus. Ülemine suur rida – ringiaeg. Alumine suur rida – stopper. Alumine väike rida: alarmi ja stopperi ikoonid.

→ Mäluvaade: Ülemine rida - MEM ja treeningu nr (kõige hiljutisem treening on nr 1). Alumine rida: Treeningu kuupäev.

## 6. Nupud

Spordikella kasutamisel tuleb eristada kahte nupuvajutuse viisi: *tavaline vajutus* ja *allhoidmine* (2sek)

	Vajutus	Allhoidmine
<b>STOP nupp (vasak ülemine):</b>		
<b>Treeningrežiimis</b>	Stopperi seiskamine	Treeningu lähtestamine – andmed salvestatakse
<b>Seadeterežiimis</b>	Tagasimine eelmisesse vaatesse	-
<b>Toggle/- (vasak alumine)</b>		
<b>Treeningrežiimis</b>	Vahetamine stopperilt kellale	Treeningu lõpetamine. Treening salvestatakse ja on kättesaadav mälust (MEM)
<b>Seadeterežiimis</b>	Variantide vahel liikumine, numbrite vähendamine	Numbrite kiire vähendamine
<b>Toggle/+ (parempoolne)</b>		
<b>Treeningrežiimis</b>	Vahetamine stopperilt kellale	Menüütaseme avamine
<b>Seadeterežiimis</b>	Variantide vahel liikumine, numbrite suurendamine	Menüütaseme sulgemine, numbrite kiire suurendamine
<b>START/ Ring (pealmine)</b>		
<b>Treeningrežiimis</b>	Treeningu alustamine, rekordring	EasyLapView avamine eelmise ringi vaatamiseks
<b>Seadeterežiimis</b>	-	-

**Maaletooja:** Balti Autoosad AS, Põrguvälja tee 4f, tel: 6200600